EN

Colorovo

CityTone Vision

Smartphone

* – functionality available depending on the model.

one Vision Manual.indd 24 04.06.2014 13

Device User Guide

Thank you for your purchase of the Colorovo CityTone Vision Smartphone. We are sure that it will meet your expectations. Before using the device please read the following instructions.

Safety information

- Please adhere to these instructions and the markings on the device.
- Use this product only for its intended purpose.
- Do not store or use in extremely low or high temperatures (i.e. -0°C /+40°C).
- Do not leave the Smartphone in a car for a long time.
- Do not store or use in high dust conditions.
- Do not store or use in high humidity conditions.
- Do not store or use near naked flames.
- Protect the device from direct sunlight.
- Protect the device from contact with liquids (e.g. water).
- Protect the device from impact, falls and stress.
- Protect the device from strong electromagnetic radiation and electrostatic discharges.
- Do not connect the device to the power supply with wet hands. This can lead to damage, electric shock, short circuit or cause a fire.
- Do not operate the device with wet hands. This can lead to damage, electric shock, short circuit or cause a fire.
- Do not operate the device while driving. This may lead to traffic hazards, and is illegal in many countries.
- Observe restrictions on the use of electronic and radio devices.
- Do not install in a confined space (e.g. by building it in). Provide device ventilation.
- The device should be disposed of in accordance with environmental regulations.
- The charger can only work with a properly functioning electrical system (230V ~50Hz).
- Device charger is a Class II double insulated product with no external grounding.
- During data transmission, do not disconnect the device from the computer or storage media.
- Regularly back up your data.
- Immediately unplug any device which is operating incorrectly or damaged, and send it to the guarantor's service.
- Do not make repairs or modifications to the device and its accessories.
- The guarantor is not liable for damage or loss of data.

one Vision Manual.indd 25 04.06.2014 13

Hearing protection information

- This device complies with the applicable rules for consumer audio devices on the limitation of output volume to a safe level.
- Listening to the device at high volume through headphones or earphones may cause permanent damage to your hearing.
- Even if you are accustomed to listening to sound at high volume and the level of it seems to be normal, this does not exclude the risk of hearing damage. Turn down the volume to a reasonable level to avoid permanent damage to your hearing.
- In case of an impression of „ringing" in the ears, immediately turn down the volume or turn off the device.
- The device's sound has been tested by connecting the headphones attached to it.
- To protect your hearing, use only the following headphone types: headphones that meet the requirements of applicable laws. Other types of headphones can generate a higher level of sound (protracted listening to sound at maximum volume can damage your hearing).
- Sounds can affect your sense of direction.
- Do not use the device while driving. This may lead to traffic hazards, and is illegal in many countries.
- Be very careful when using the device in hazardous situations resulting from limited hearing ability, or temporarily discontinue device use.
- If headphones have an „open" construction (i.e. allow ambient sound reception), do not turn up the volume so that sound from the headphones drowns out the sounds of the environment.
- The „comfortable hearing" level adapts over time to a greater volume. The sound level, which appears „normal" to the user can actually be very high and can be harmful to your hearing. Protect yourself against this phenomenon by setting a safe volume level before your hearing adapts to the volume.

To set a safe volume level:

1. Play the sound at low volume.
2. Slowly raise the volume to a level at which the sound can be heard clearly, without distortion, and is not disruptive.

This is a comfortable volume and should not be changed.

Descriptions of safety symbols

The lightning flash inside a triangle alerts the user to the presence of dangerous uninsulated voltage inside the product, which may constitute a risk of electric shock.

To reduce the risk of electric shock, do not remove the cover (back) of the device, because the housing does not contain user-serviceable parts. Servicing should be entrusted to qualified personnel.

one Vision Manual.indd 26 04.06.2014 13

The exclamation mark inside a triangle alerts the user to the presence of important operating and maintenance instructions in the documentation accompanying the product.

Proper disposal of this product. The device cannot be disposed of together with household waste. To prevent potential threats to the environment and human health due to improper disposal of waste, it is mandatory to take used electronic equipment to a designated collection point, or to the place where the product was purchased for the purpose of recycling electronic waste.

A CE Declaration of Conformity is available at the registered office ABC Data S.A., 14 Daniszewska Street, 03-230 Warsaw, Poland and on the product's sub-page at http://www.colorovo.eu/smartphones-en.html?product_id=3263 in the tab „Downloads". This applies to countries where the use of the product is not subject to any restrictions: Austria, Belgium, Denmark, Finland, Greece, Spain, the Netherlands, Ireland, Iceland, Luxembourg, Norway, Portugal, the United Kingdom, Italy and Sweden.

RoHS. The components used in the device ensure its compliance with the requirements for reducing the use of certain substances which may adversely affect the environment in electrical and electronic equipment (RoHS Directive 2002/95/EC).

Legal information

Copyright © 2012–2014 ABC Data S.A. All rights reserved.

Colorovo and CityTone are registered and legally protected trademarks, the use of which in any way without ABC Data S.A. permission is forbidden.

Android is a trademark of Google Inc.

All registered names and trademarks mentioned on the device, packaging and accompanying materials are used only for identification and are the property of their respective owners.

The guarantor is not liable for loss of data or other damages arising in any way from the use of the CityTone Vision Smartphone.

Third-party software supplied with the CityTone Vision Smartphone may be developed by entities unrelated to the Guarantor and may be owned by those entities. The guarantor is not liable for the software.

This user guide is not covered by the warranty, and the appearance and/or functionality of the software installed on the device may be different from the one described. The Guarantor reserves the right to modify the user guide at any time without prior notice.

Safety precautions

Please read and follow these concise rules carefully to prevent danger or breaking laws.

Driving safety

Do not use mobile phone when driving. Use the hands-free accessories if you have to use the phone. Put the mobile phone in the holder, instead of the passenger seat or any place that the phone will fall off.

one Vision Manual.indd 27 04.06.2014 13

Restricted areas

Please switch off you mobile phone: before boarding, near medical equipment, at gas station or places near fuels and chemicals, in or near operation area of explosion.

Professional service

Only qualified maintenance personnel can install or maintain this mobile phone.

Accessories and battery

Use manufacturer approved accessories and batteries only.

Emergency call

Some networks accept calls to emergency numbers without a valid SIM card. Make sure that the mobile phone is switched on and in service area, enter the emergency number (e.g. 110) and press the Call key to call the number.

Note: Like other mobile phones, the characteristics of this phone may be not supported because of the network coverage or wireless signals transmission. Certain networks even don't support emergency call. Therefore, do not depend on mobile phone only for very important communication (e.g. medical emergency). Please consult your local network operator.

Package contents

- Colorovo CityTone Vision Smartphone
- Charger
- Cable USB–microUSB
- Manual guide

About the phone

Power key: Press and hold this key to turn on/off the mobile phone; in standby state, press this key to turn on/off the screen

Menu key: Press this key to open the action list, so that you can execute the action in current interface or menu.

Home key: Press this key to return to the home page from any application or interface.

Back key: Press this key to return to previous interface, or close the dialog box, menu, notification panel or the screen keypad.

Side key: Press this key to adjust volume

Installation method and precautions of SIM card

By setting PIN (personal identification number) code of the SIM card, you can protect your SIM card from illegal operation.

one Vision Manual.indd 28 04.06.2014 13

Installing SIM card

This is a dual SIM mobile phone with two SIM slots. Please turn off the mobile phone first, take out the battery, and insert the SIM card into the slot as shown in the picture below; then, place the battery into the battery jar and install the battery cover.

Precautions of SIM card

By setting PIN (personal identification number) code of the SIM card, you can protect your SIM card from illegal operation.

If the PIN code is enabled, you need to enter the valid PIN code when you turn on the mobile phone.

If you input wrong code for three times continuously, your SIM card will be locked and you need to input PUK code.

Note: Your network service provider will set a standard PIN code (4-8 digits) for your SIM card. Please change it with your private password as soon as you get the phone.

Connecting to network

When the SIM card is decrypted, the mobile phone will search registered network or available local network automatically. Once connected, the logo of the network operator appears in the top of the screen, the mobile phone is in standby state, and you can make or answer calls.

Please contact your network operator if the SIM card has a failure.

Precautions of SIM card:

· Put the SIM card out of children's reach.

· Please use, insert and remove the SIM card carefully because the SIM card and its contacts are prone to be scratched or damaged by bending.

· Do not expose the SIM card to electrostatic, dusty or moist environment.

Operation and installation methods of SD card

SD card is a removable mobile memory card inside the mobile phone and used for extending the storage space of the mobile phone.

Battery and charging methods

1. Connect the charger to provided USB cable.
2. Connect the charger plug to the power outlet.
3. Connect the USB cable to the mobile phone; this icon indicates the charging status.
4. The battery is fully charged when the status icon changes to ; please disconnect the charger from the power outlet.
5. Disconnect the charger from the mobile phone.

Note: If the battery isn't used for a long time or the battery is used up, the mobile phone may be not turned on normally while charging. It is normal. Please charge for a while before turning on the mobile phone.

one Vision Manual.indd 29 04.06.2014 13

The battery can be charged repeatedly; however, it is consumable product, please change a new battery if the standby duration reduces significantly.

The data service consumes more power and will reduce the standby duration.

The charging time changes according to temperature and battery usage.

The mobile phone will show prompt if the battery is too low. The mobile phone will power off automatically if battery level drops too low.

Mobile phone options list

In standby state, you can press the Power key to lock and turn off the screen, and press it again to turn on the screen. Press and hold the Power key to open the mobile phone option list.

Unlocking interface

In locked screen, tap the icon in the bottom of the screen, slide to any direction unlock the screen, or drag the whole screen to right to access Camera and take pictures.

Main menu

Main menu page

Slide to left/right on the screen to switch the main menu page, and tap the Menu key to select Manage applications or Settings

Drag and drop an icon to desktop to create a shortcut.

one Vision Manual.indd 30 04.06.2014 13

View notifications

Pull down the status bar, you can view the notifications interface directly,in this interface,you can view notifications of the mobile phone, or tap icon in top right conner of the screen to display quick setteings interface,in this interface ,you can turn on/off WLAN, Bluetooth, Data connection, GPS, Flight mode and customize profiles,etc.

Contacts

You can search contacts through phone number, email account or name.

Press the Menu key to select Contacts to display, Import/Export, Accounts, Send text message or Share contacts.

Smart dialing

In dial plate interface, the mobile phone will fuzzy match with local contact info and show in the result while you are typing. In settings, you can set up voice call, video call, Quick responses and others.

During a call, you can access the dial plate or contacts through shortcuts.

After typing the number with keypad, press MENU and select Speed dial.

During the call, the backlight turns off when the phone is close to your ear for saving power and preventing misoperation

Messaging & browser

If the language of spelling correction is set to English, tap the word in the input box while typing to get suggested results for choosing.

Browser

There default homepage interface will be show when you open the app first time,you can also change the default homepage to your favorite webpage site in the settings page. With this app,you can visit all of the internet webpages,download resource form the web server or watch video online.

Music

Support MP3, aac, ogg, midi and other formats; drag the progress bar while playing to move to any segment of the music, and tap Play button to pause or play.

Tap and hold artist, album or music name to perform operations such as play, add to playing list, send to ring tone, delete, and search; select search to search music and play.

Camera

Camera function

Tap on the screen to focus and follow the focus automatically, making the capture of moving

one Vision Manual.indd 31 04.06.2014 13

object more convenient. You can set best capture, continuous shooting, common mode, automatic scene detection and other modes. The camera integrates various creative styles; you can tap to preview different effects.

Dual-camera

Support front camera; tap to switch to front camera and take self photo shoot.

Video recorder

Support video recording tap to switch to video recorder.

Sound recorder

You can record the sound, and send through MMS or Bluetooth directly, or set as ring tone.

FM radio

Insert the headset and listen to FM radio, which supports loud speaker.

Gallery

You can view the pictures and videos recorded by the camera in Gallery and or pictures and videos on SD card.

In gallery, you can perform operations to multimedia files such as share, edit and set as wallpaper, or contact icon.

E-mail

Support Gmail and E-mail; you can create an account and read e-mails at any time and anywhere with this function, you can merge the e-mails of different e-mail boxes to the same interface.

Settings

Security function

You can set up screen security, encryption, SIM lock, etc.

Backup and reset

In this interface: you can back up the application data, WLAN password and other settings to Google server and reset all data stored on the mobile phone.

Drop-down menu bar

Drop down USB connection in menu bar; as the mobile phone can be set as flash drive, the files on SD card can be copied to PC or from PC to mobile phone.

one Vision Manual.indd 32 04.06.2014 13

Troubleshooting

Please refer to the following list of problems and solutions if there is any abnormity when you use the mobile phone. Please contact the distributor or service provider if it still doesn't work.

Problem	Reason	Solution
Can't access Internet normally when using browser	The network operator doesn't provide this service or you hasn't applied this service	Please contact and consult your network operator for information of how to apply and use this service
	The setting is not correct	Please refer to specific introductions of the browser
SIM card error	SIM card is damaged	Please contact your network operator
	The SIM card isn't installed properly.	Check the SIM card
	The metal surface of the SIM card is dirty	Clean it with clean cloth
Poor receiving	The mobile phone is used in bad signal receiving area, for example, near tall building or in basement, the radio waves can't reach these area effectively	Please make or answer a call in places with strong signal
	The mobile phone is used when communication is busy and lines are congested.	Try to avoid using mobile phone when communication is busy
Can't switch on	Battery is too low	Charge the battery
Can't make a call	Call barring is active	Cancel call barring
Can't connect to network	SIM card is invalid	Please contact your network operator
	Beyond service area	Move to service area of your network operator
	Weak signal	Move to a place with strong signal and try again
Can't charge	The voltage is not within rated range of the charger	Use an allowed voltage within the rated range of the charger
	Nonstandard charger is used.	Use a charger specially designed for the mobile phone
	Poor contact	Check whether the plug is connected properly

one Vision Manual.indd 33 04.06.2014 13

HU

Colorovo

CityTone Vision

okostelefon

* – modelltől függően elérhető funkció.

one Vision Manual.indd 34 04.06.2014 13

Kezelési utasítás

Köszönjük, hogy megvásárolta a Colorovo CityTone Vision. Meg vagyunk győződve arról, hogy az megfelel az Ön elvárásainak. A készülék használatának megkezdése előtt kérjük, olvassa át az alábbi kezelési utasítást.

Biztonsági tudnivalók

- Kérjük, tartsa be a jelen utasítást és a készüléken elhelyezett biztonsági jelöléseket.
- A készüléket kizárólag rendeltetésének megfelelően szabad használni.
- Ne használja a készüléket szélsőséges hőmérsékleteken (azaz a 0°C – +40°C tartományon kívül).
- Ne hagyja a táblagépet hosszabb időre a gépkocsiban.
- Ne használja és ne tárolja a készüléket erősen poros környezetben.
- Ne használja és ne tárolja a készüléket magas páratartalom mellett.
- Ne használja és ne tárolja a készüléket nyílt láng közelében.
- Óvja a táblagépet a közvetlen napsugárzástól.
- Óvja a készüléket attól, hogy vízzel vagy más folyadékkal érintkezzen.
- Óvja a készüléket erős ütések, leesés és mechanikai feszítéstől ellen.
- Óvja a készüléket erős elektromágneses sugárzás és elektrosztatikus feltöltődés ellen.
- Ne csatlakoztassa nedves kézzel a táblagépet a hálózatra. Ez meghibásodást, áramütést, zárlatot, sőt, tüzet okozhat.
- Ne kezelje nedves kézzel a táblagépet. Ez meghibásodást, áramütést, zárlatot, sőt, tüzet okozhat.
- Ne kezelje járművezetés közben a készüléket. Ez veszélyeztetheti a forgalmat, sok országban pedig jogszabályokba ütközik.
- Tartsa be az elektronikus és rádiós készülékek használatára vonatkozó korlátozásokat.
- Tilos a készüléket szűk helyre telepíteni (pl. beépíteni). Biztosítsa a készülék megfelelő szellőzését.
- A táblagépet csak a környezetvédelmi előírásoknak megfelelően szabad újrahasz.
- A töltőt csak és kizárólag megfelelően kialakított hálózatról szabad működtetni (230V ~50 Hz).
- A táblagép töltője II. osztályú villamos készülék kettős szigeteléssel, külső földelés nélkül.
- Adatátvitel közben ne kapcsolja le a készüléket a számítógépről vagy az adattárolóról.
- Rendszeresen készítsen biztonsági másolatokat az adatokról.
- A hibásan működő vagy sérült táblagépet haladéktalanul kapcsolja le a táphálózatról, és javítását bízza a márkaszervizre.
- Tilos a készüléket vagy tartozékait önállóan javítani vagy módosítani.
- A gyártó nem visel felelősségét az adatvesztésért és az adatsérülésért.

one Vision Manual.indd 35 04.06.2014 13

Hallásvédelmi tudnivalók

- A termék teljesíti azt az érvényes jogszabályi követelményt, miszerint biztonságos szintre kell korlátozni a fogyasztói hangberendezések kimeneti hangerősségét.
- Ha nagy hangerő mellett, fülhallgatón vagy fejhallgatón keresztül hallgatja a készüléket, akkor tartós halláskárosodást szenvedhet.
- Még az sem zárja ki a halláskárosodás veszélyét, ha a felhasználó hozzászokik a magas hangerőhöz, és az számára normálisnak tűnik. A tartós halláskárosodás elkerülése érdekében a készülék hangerejét ésszerű szintre kell csökkenteni.
- Ha úgy érzi, hogy „cseng" a füle, akkor csökkentenie kell a hangerőt, vagy ki kell kapcsolnia a készüléket.
- A készülék akusztikai vizsgálata a hozzá mellékelt fülhallgató csatlakoztatásával történt.
- Hallásvédelmi okokból csak olyan fülhallgatókat használjon, amelyek teljesítik az érvényes előírások követelményeit. Más fajtájú fülhallgatók magasabb hangszintet generálhatnak (halláskárosodást okozhat, ha a hanganyagot hosszabb időn keresztül maximális hangerőn hallgatja).
- A hangok megzavarhatják a tájékozódást.
- Tilos a készüléket használni járművezetés közben. Ez egyrészt veszélyezteti a forgalmat, másrészt sok országban jogszabályok is tiltják.
- A készüléket a legnagyobb óvatossággal használja a korlátozott hallóképesség miatt fellépő veszélyhelyzetekben, vagy ilyenkor bizonyos időre függessze fel a használatát.
- Ha a fülhallgató „nyitott" felépítésű, tehát lehetővé teszi a környezetből érkező hangok meghallását is, tilos annyira megnövelni a hangerőt, hogy az elnyomja a környezetből érkező a hangokat.
- A „komfortos hallás" szintje idővel alkalmazkodik a magasabb hangerőhöz. Az a hangerő, amelyet ilyenkor a felhasználó „normálisnak" érez, a valóságban nagyon magas lehet, és károsíthatja a hallást. Ez ellen a jelenség ellen védekezni kell, és biztonságos hangerőt kell beállítani a készüléken, mielőtt a felhasználó hallása hozzászokna a hangossághoz.

A biztonságos hangerő beállítása céljából:

1. A hangot alacsony hangerővel kezdje lejátszani.
2. Lassan növelje a hangerőt addig, amíg még tisztán, zavarok nélkül hallja a hangot, és az nem kellemetlen.

Ez a komfortos hangerő, és ezt ne változtassa meg.

Veszélyre utaló jelek leírása

Az egyenlő oldalú háromszögben elhelyezett, nyílban végződő villám szimbóluma arra figyelmezteti a felhasználót, hogy a termék burkolatán belül szigetelés nélküli, feszültség alatti elemek vannak, amelyek áramütést okozhatnak.

Az áramütés kockázatának csökkentése érdekében tilos levenni a berendezés fedelét (vagy hátlapját), mivel a burkolat belsejében nincsen olyan alkatrész, amelyet a fel-

one Vision Manual.indd 36 04.06.2014 13

használónak kellene cserélnie. A szervizelést megfelelő képesítéssel rendelkező személyekre kell bízni.

Az egyenlő oldalú háromszögben elhelyezett felkiáltójel arról tájékoztatja a felhasználót, hogy a berendezéshez csatolt dokumentációban fontos információk találhatók a termék kezelését és karbantartását illetően

A termék megfelelő újrahasznosítása. Ez a jel azt jelenti, hogy a terméket tilos a kommunális hulladékokkal együtt újrahasznosítani. A hulladékok szabályozatlan újrahasznosítása miatt a környezetet és az emberek egészségét fenyegető potenciális veszélyek elkerülése érdekében az elhasznált berendezést az elektronikus készülékből származó hulladékok újrahasznosítása céljából le kell adni az elektronikus hulladékok kijelölt gyűjtőhelyén vagy a vásárlás helyén.

A CE megfelelőségi nyilatkozat a ABC Data Hungary Kft., Kéthly Anna tér 1./1.emelet (GreenPoint), 1077 Budapest, Magyarország székhelyén hozzáférhető, továbbá a http://www.colorovo.eu/smartphones-en.html?product_id=3263 internetes honlapon, a termék alcímen a „Letölthető anyagok" fülre kattintva érhető el. Azokra az országokra vonatkozik, amelyekben a termék használata nem ütközik semmiféle korlátozásba: Ausztria, Belgium, Dánia, Finnország, Görögország, Spanyolország, Hollandia, Írország, Izland, Luxemburg, Németország, Norvégia, Portugália, Nagy-Britannia, Olaszország, Svédország.

RoHS. A berendezésben felhasznált anyagok biztosítják azon követelménynek való megfelelést, miszerint korlátozni kell egyes olyan anyagok használatát az elektromos és elektronikus berendezésekben, amelyek káros hatással lehetnek a környezetre (2002/95/EC irányelv, ún. RoHS).

Jog i információk

Copyright © 2012–2014 ABC Data S.A. Minden jog fenntartva.

A Colorovo, CityTone bejegyzett és törvény által védett áruvédjegyek, amelyek bármiféle felhasználása az ABC Data S.A. (Rt.) engedélye nélkül tilos.

Android a Google Inc. cég áruvédjegye.

A berendezésen, csomagoláson vagy a mellékelt anyagokban feltüntetett védett nevek és áruvédjegyek csak és kizárólag azonosítására szolgálnak, és tulajdonosaik tulajdonát képezik.

A Jótálló (Kezes) nem felel az adatvesztésért vagy egyéb olyan károkért, amelyek bármiféle módon keletkeztek a CityTone Vision használatának következtében.

A CityTone Vision leszállított szoftvert, amelynek szerzői harmadik személyek, esetleg a Jótállótól (Kezestől) független alanyok dolgozták ki, és ezeknek az alanyoknak a tulajdonát képezheti. A Jótálló (Kezes) nem visel felelősséget ezért a szoftverért.

A jelen kezelési utasításra nem terjed ki a jótállás, a készülékben installált szoftver kinézete és/vagy funkcionalitása pedig eltérhet a leírtaktól. A Jótálló fenntartja magának a jogot, hogy bármikor, előzetes értesítés nélkül módosítsa a kezelési utasítást.

one Vision Manual.indd 37 04.06.2014 13

Biztonsági intézkedések

Olvassa el a jelen kezelési utasítást, hogy elkerülje a veszélyeket és a jog megsértését.

A közúti közlekedés biztonsága

Ne használja a mobiltelefont autóvezetés közben. Ha mégis szükséges a telefon használata, használjon kihangosítót. A telefont helyezze az autóban lévő tartóba, ne tartsa az utasülésen, vagy olyan helyen, ahonnan leeshet.

Korlátozottan hozzáférhető területek

Kapcsolja ki a telefont repülőgépen, orvosi berendezések közelében, benzinkutak, ill. robbanó- és vegyi anyagok tárolóhelyeinek a közvetlen szomszédságában, továbbá ott, ahol a fizikai-kémiai feltételek robbanást okozhatnak.

Professzionális szerviz

A berendezést csak szakképzett személyzet telepítheti, és javíthatja.

Tartozékok és akkumulátorok

Csak jóváhagyott akkumulátorokat és tartozékokat használjon.

Segélyhívás

A segélyhívás SIM kártya nélkül is végrehajtható. Győződjön meg arról, hogy be van kapcsolva a telefon, írja be a 112 számot, és nyomja meg a Hívás billentyűt.

Megjegyzés: Nincs garancia arra, hogy a kapcsolat minden körülmények között létrejön, pl. akkor is, ha problémák vannak a vezeték nélküli jeltovábbítással vagy a hálózattal. Ezért kritikus helyzetekben (orvosi segélyhívás) sohase támaszkodjon egyedül a vezeték nélküli készülékre.

A csomagolás tartalma

- Colorovo CityTone Vision okostelefon
- Hálózati töltőkészülék
- USB–microUSB kábel
- Kezelési utasítás
- Jótállási jegy

A telefonról

Táplálás billentyű: A táblagép be-/kikapcsolásához nyomja meg, és tartsa megnyomva ezt a billentyűt. Készenléti állapotban nyomja meg ezt a billentyűt a képernyő be-/kikapcsolásához.

Menü billentyű: A feladatlista megnyitásához nyomja meg ezt a billentyűt.

Home billentyű: A főoldalra való visszatéréshez nyomja meg ezt a billentyűt.

Vissza billentyű: Az előző interfészhez való visszatéréshez nyomja meg ezt a billentyűt, zárja be a párbeszéd-ablakot, a menüt, az értesítések panelt vagy a képernyő-billentyűzetet.

Oldalbillentyű: Ez a billentyű a hangerő szabályozására szolgál.

one Vision Manual.indd 38 04.06.2014 13

A SIM kártya telepítése és biztonsági intézkedések

A SIM kártya telepítése

A készüléken két fészek van a SIM kártya számára. Kapcsolja ki a készüléket, és vegye ki belőle az akkumulátort, csak ezután helyezze be a SIM kártyát a fészekbe. Tegye vissza az akkumulátort a készülékbe, és zárja le annak a fedelét.

Biztonsági intézkedések a SIM kártyával kapcsolatosan

A PIN kód beütésével védi a SIM kártyát, hogy illetéktelen személyek ne tudják azt használni. Ha a PIN kód aktiválva van, a készülék bekapcsolása után ideiglenes PIN kódot kell beütni. Ha háromszor egymás után rossz PIN kódot használ, akkor a SIM kártya zárolás alá kerül, és feloldásához a PUK kódot kell beírni.

Megjegyzés: SIM kártyájának kódját a hálózat szolgáltatója adja meg, ezt meg kell változtatnia az Ön saját kódjára.

Csatlakozás a hálózatra

Amikor a SIM kártya zárolása a készülékben megszűnik, akkor a készülék automatikusan keresni kezdi a hálózatot. Amikor a hálózat logója megjelenik a képernyő felső részén, akkor lehet hívást indítani, vagy fogadni.

Kérjük, lépjen kapcsolatba szolgáltatójával, ha a SIM kártya sérült.

Figyelem: A SIM kártyát gyermekektől elzárva kell tartani.

A SIM kártyát óvatosan kell használni, behelyezni és kivenni, mivel az könnyen megsérülhet, összekarcolódhat, vagy hajlításkor eltörhet.

Ne tegye ki a SIM kártyát elektrosztatikus hatásoknak és nedvesség hatásának.

Az SD kártya kezelése és telepítése

Az SD kártya egy cserélhető memóriakártya, amelyet a készülékbe kell behelyezni, és adatok tárolására szolgál.

Az akkumulátor és annak töltése

1. Csatlakoztassa az USB kábelt a töltőhöz.
2. Csatlakoztassa a töltőt a hálózati aljzatba.
3. Csatlakoztassa az USB kábelt a készülékhez, ekkor az ikon a töltési állapotot jelzi.
4. Az akkumulátor akkor van teljesen feltöltve, ha az ikon ilyenre változik: Ekkor a töltőt ki kell húzni a hálózati aljzatból.
5. Válassza le a töltőt a készülékről.

Megjegyzés: Ha az akkumulátort hosszabb ideig nem használta, vagy az teljesen lemerült, akkor lehet, hogy a töltés alatt a készülék nem kapcsol be. Ez normális: a készüléket bekapcsolás előtt bizonyos ideig tölteni kell.

A készülékbe többször tölthető akkumulátort építettek be. Az akkumulátort újra kell cserélni, ha a készenléti idő jelentősen lerövidül.

one Vision Manual.indd 39 04.06.2014 13

Az adatok kezelése több energiát igényel, és csökkenti a készenléti időt.

A töltési idő a hőmérséklettől és az akkumulátor elhasználódásától függően változik.

Ha az akkumulátor töltöttségi szintje alacsony, a telefonon üzenet jelenik meg. A telefon automatikusan kikapcsol, ha töltöttségi szintje nagyon alacsonyra esik.

Opciók jegyzéke

Ha a készülék készenléti állapotban van, és megnyomja a Táplálás billentyűt, akkor a képernyő kikapcsolódik, majd újbóli megnyomására bekapcsolódik. Az opciók jegyzékének bekapcsolásához nyomja meg, és tartsa benyomva a Táplálás billentyűt.

Interfész lezárásának a megszüntetése

Lezárt képernyő esetén érintse meg a ikont a képernyő alsó részén, és húzza el tetszőleges irányban a képernyőzár megszüntetéséhez, vagy húzza el az egész képernyőt jobbra, hogy hozzáférhetővé váljon a fényképezőgép, és fényképet készíthessen.

Főmenü

A főmenü képernyője

A készülék képernyőjét húzza el balra vagy jobbra, hogy átkapcsoljon a főmenüre, majd válassza a Menü nyomógombot az Alkalmazások kezelése vagy a Beállítások opció kiválasztása céljából. Húzza át, és engedje el az ikont a kezelőpulton, hogy létrehozza parancsikont.

Értesítések nézet

Húzza el lefelé az állapotsávot, hogy közvetlenül megtekinthesse az értesítések interfészt.

one Vision Manual.indd 40 04.06.2014 13

Ebben az interfészben meg tudja tekinteni az értesítéseket, vagy megérintheti a ikont a képernyő jobb felső sarkában, hogy megjelenítse a Beállítások gyors interfészt. Ebben az interfészben lehet be-/kikapcsolni a Wi-Fi hálózatot, a Bluetooth-t, a GPS adatok összeköttetést, a repülőgépes üzemmódot, és illeszteni a profilokat stb.

Kapcsolatok

A kapcsolatot telefonszám, e-mail vagy név szerint lehet kikeresni. Nyomja meg a Menü billentyűt, hogy kiválassza a Kapcsolatok megjelenítése, Import/Export, Fiókok, Beállítások, Kapcsolat törlése, Üzenetküldés, Kapcsolat hozzáférhetővé tétele, Névjegy elküldése opciót.

Intelligens választás

Hívás kezdeményezése esetén használhatja a numerikus billentyűzetet a képernyőn és a kapcsolatok listáját.

A szám billentyűzeten való beírása után nyomja meg a MENÜ-t, és válassza ki a Gyorshívás opciót.

Az összeköttetés alatt, energiatakarékosság és a helytelen működés elkerülése céljából a képernyő háttérvilágítása kikapcsolódik, amikor a készülék a fülhöz közel van.

Üzenetek és böngésző

Üzenetek kezelése interfész

Válasszon ki egy szót a szövegmezőben az üzenet írása során, hogy feljöjjenek a keresés javasolt eredményei.

Kereső

Az interfész alapértelmezett főoldala jelenik meg először az alkalmazás megnyitása után; az alapértelmezett főoldalt a kedvenc internetes oldalára cserélheti a beállításokban. Ennek az alkalmazásnak köszönhetően minden internetes oldalt fel tud keresni, adatokat tud letölteni a www szerverről, vagy online videózhat.

Zene

A készülék MP3, AAC, OGG, MIDI és egyéb formátumokat támogat. A lejátszás alatt tetszőleges zenei szegmens kiválasztásához húzza el az idősávot, és válassza a Lejátszást, hogy leállítsa, vagy lejátssza azt. Érintse meg tartósan az előadó nevét, az album vagy a zeneszám nevét, hogy elvégezhesse az alábbi műveleteket: lejátszás, hozzáadás a lejátszási listához, elküldés csengőhangként, törlés és keresés. Válassza a Keresést a zeneszám kikereséséhez és lejátszásához.

Fényképezés

Érintse meg a képernyőt, hogy automatikusan beállítsa az élességet, és felügyelje azt mozgó objektum fényképezése során. A következő üzemmódokat lehet beállítani: legjobb „kompozíció", sorozatképek, környezet automatikus felismerése és egyéb módok.

Kettős kamera

A készülék frontkamerát kezel. Érintse meg az ikont, hogy átkapcsoljon a frontkamerára, és saját magáról készíthessen felvételt.

one Vision Manual.indd 41 04.06.2014 13

Videofelvétel

A felvételre való átkapcsoláshoz érintse meg az ikont.

Hangrögzítő

Hangot is fel tud venni, és azt MMS-en vagy Bluetooth-on keresztül közvetlenül elküldeni, vagy csengőhangként beállítani.

FM rádió

Helyezze fel a fülhallgatót, hogy hallgatni tudja az FM rádiót.

Galéria

A galériában a készülék által felvett, vagy az SD kártyán lévő fényképeket és filmeket tudja megtekinteni. A galériában lehetősége van multimédiás fájlokon műveleteket végezni, pl. azokat hozzáférhetővé tenni, szerkeszteni, tapétaként vagy kapcsolati ikonként beállítani.

E-mail

Gmail és e-mail kezelése; ennek a funkciónak a használata esetén fiókot tud létrehozni, és tetszőleges helyen és időben elolvashatja az e-mail üzeneteket; továbbá, különböző e-mail fiókokból ugyanarra az interfészre át tudja kapcsolni az e-maileket.

Beállítások

Biztonsági funkció
Konfigurálni tudja a képernyő-védelmeket, a kódolást, a SIM kártya lezárását stb.

Biztonsági másolatok készítése és reset

Ebben az interfészben: tartalék másolatot készíthet az alkalmazások adatairól, a jelszóról, és a Wi-Fi hálózat egyéb beállításairól a Google szerverre, és vissza tudja állítani a mobiltelefonban tárolt összes adatot.

Menü sáv legördítése

Gördítse le a feladatsávon az USB összeköttetést, hogy a készüléket, mint flash diszket állítsa be; az SD kártyán lévő fájlokat át lehet másolni számítógépre, vagy számítógépből a készülékbe.

Elektromágneses sugárzás: Specific Absorption Rate (SAR)

Az elektromágneses sugárzás maximális értéke a megfelelő elnyelési sebesség (SAR) mellett: 0,687 W/kg, a GB 21288-2007 követelményeknek megfelelően.

Hibaelhárítás

Kérjük, tanulmányozza át az alábbi hibákat és azok elhárítását, ha bármiféle hiba lépett fel a készülék használata során. Ha nem talált megoldást a problémájára, kérjük, lépjen kapcsolatba az eladóval vagy a gyártóval.

one Vision Manual.indd 42 04.06.2014 13

Hiba	Oka	Elhárítása
Nincs hozzáférés az internethez a böngésző használata során	A szolgáltató nem nyújt ilyen szolgáltatást, vagy Önnek nincs hozzáférése ahhoz.	Lépjen kapcsolatba a szolgáltatóval, hogy tájékoztatást kapjon, hogyan érhető el ez a szolgáltatás.
	A beállítások hibásak.	Ellenőrizze a böngésző konkrét beállításait.
A SIM kártya hibás	Ellenőrizze a böngésző konkrét beállításait	Lépjen kapcsolatba a szolgáltatóval.
	Lépjen kapcsolatba a szolgáltatóval.	Vegye ki, majd helyezze be újra a SIM kártyát.
	A SIM kártya fémfelülete piszkos.	Tiszta törlőruhával törölje le a kártya felületét.
A jel gyenge	A mobiltelefont rossz vételi övezetben használja, pl. magas épületek közelében vagy pincében, ahová a rádióhullámok nem tudnak behatolni.	Kérjük, ott indítson, vagy fogadjon hívást, ahol erős a jel.
	Akkor használja a mobiltelefont, amikor a kommunikáció foglalt, és a vonalak túlterheltek.	Ne hozzon létre kapcsolatot, amikor túlterheltek a vonalak.
A készüléket nem lehet bekapcsolni.	Az akkumulátor töltöttségi szintje túl alacsony.	Töltse fel az akkumulátort.
Nincs kapcsolat	Aktív hívásletiltás	Kapcsolja ki a hívásletiltást.
Nincs összeköttetés a hálózattal	A SIM kártya nem megfelelő.	Lépjen kapcsolatba a szolgáltatójával.
	Nincs térerő.	Vigye át a készüléket a szolgáltató szolgáltatási területére.
	Gyenge a jel.	Menjen át olyan helyre, ahol megfelelő a térerő, és próbálja meg újra.
A készüléket nem lehet feltölteni.	A feszültség kívül esik a tápegység megengedett tartományán.	A tápegység megengedett tartományába eső feszültséget használjon.
	Nem a standard töltőt használja.	Használja a készülékhez rendszeresített töltőt.
	A dugasz nem megfelelően van csatlakoztatva.	Ellenőrizze, hogy a dugasz megfelelően van-e csatlakoztatva.

one Vision Manual.indd 43 04.06.2014 13